


DAEWOO DSK-345B

Φορητό Bluetooth Ηχείο/Σύστημα Karaoke



ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Ρύθμιση έντασης Μικροφώνου
2. Υποδοχή Μικροφώνου
3. Υποδοχή USB STICK
4. Υποδοχή Κάρτας TF και Micro SD
5. Υποδοχή micro USB (5V) για φόρτιση
6. Λυχνία ένδειξη φόρτισης
7. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ρύθμιση έντασης ήχου
8. Λειτουργία AUX
9. Αλλαγή Τρόπου Λειτουργίας
10. Προηγούμενο Μουσικό κομμάτι
11. Εκκίνηση/Διακοπή (Play/pause)
12. Επόμενο Μουσικό κομμάτι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Κύρια ένταση ήχου (μεταγωγέας 7): Γυρίστε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για ενεργοποιήσετε την συσκευή και να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση του ήχου. Γυρνώντας τον μεταγωγέα αριστερόστροφα απενεργοποιείτε την συσκευή.
2. Ένταση Μικροφώνου (μεταγωγέας 1): Γυρίστε τον μεταγωγέα για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο μικρόφωνο.
3. Διακόπτης αλλαγής λειτουργίας: Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία USB / TF/ κάρτα Micro SD, μόνο όταν η κάρτα μνήμης και ο δίσκος έχουν τοποθετηθεί στις αντίστοιχες υποδοχές.

USB, Micro SD και η λειτουργία Aux-in έχουν προτεραιότητα σε οποιαδήποτε λειτουργία και αναπαράγονται αυτόματα όταν οι συσκευές εισάγονται στις αντίστοιχες υποδοχές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MP3

- 1.Εισάγετε το USB ή την κάρτα TF ή την κάρτα Micro SD, για αναπαραγωγή των αποθηκευμένων μουσικών κομματιών σε μορφή MP3.
- 2.Play/Pause: Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Play ή Pause
- 3.Προηγούμενο/ Επόμενο μουσικό κομμάτι: Πατήστε σύντομα τα αντίστοιχα πλήκτρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FM

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Mode για να εισαχθείτε στην λειτουργία FM.
2. Play (πλήκτρο Pause: Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει αυτόματα η σάρωση).
3. Πλήκτρο προηγούμενου/επόμενου μουσικού κομματιού: Σύντομο πάτημα του πλήκτρου για **εναλλαγή αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών (π.χ. P1, P2, P3).**

Σημείωση: Επιβεβαιώστε την αυτόματη σάρωση καναλιών με την αρχική ενεργοποίηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

1. Η λειτουργία μικροφώνου ενεργοποιείται αμέσως όταν το μικρόφωνο συνδεθεί στην αντίστοιχη θύρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BLUETOOTH

Σύνδεση των συσκευών με τη χρήση BLUETOOTH (Κινητά τηλέφωνα/ Τάμπλετ, κτλ)

1. Κρατήστε το ηχείο και το κινητό σας τηλέφωνο σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους.
2. Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να μπειτε στη λειτουργία BT. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "bt".
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και αναζητήστε το "DAEWOO DSK-345" στη λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.
4. Μετά από την επιτυχή σύνδεση, το μικρόφωνο θα είναι έτοιμο για λειτουργία.
5. Για την αποδέσμευση των συσκευών, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Play/Pause.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Play καθώς και τα πλήκτρα Pause και Previous/Next (Προηγούμενο/Επόμενο μουσικό κομμάτι) για να ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Φορτίζοντας τη συσκευή (ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7V)

1. Η φόρτιση είναι απαραίτητη, όταν ακούτε τη συσκευή να μικροφωνίζει.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης micro-USB του επίτοιχου τροφοδοτικού DC (DC 500mA) στον υπολογιστή σας.
3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει, και σβήνει σε συνέχεια πλήρους φόρτισης.
4. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως.
5. Φορτίστε τη συσκευή για 10-12 ώρες, πριν την πρώτη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση Bluetooth	v4.1
Ισχύς εξόδου	15W
Συνδεσιμότητα	BLUETOOTH, Λειτουργία Aux, Mic-IN, USB, κάρτα μνήμης TF, κάρτα Micro SD και Ραδιόφωνο FM
Φόρτιση	DC 5V
Λειτουργία Ραδιοφώνου	Ναι
Χωρητικότητα Μπαταρίας	3.7V/ 1200mAh
Αυτονομία Αναπαραγωγής Μουσικής	3.5 ώρες
Απόκριση Συχνότητας	90 Hz-29 kHz
Απόκριση Συχνότητας Ραδιοφώνου	87.5-108mHz
Ευαισθησία	≥90dB
Απόσταση Λειτουργίας	10m
Διαστάσεις	236x339.3x143.5 (ΜxΥxΒ)
Βάρος	1.2 kg

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Θέμα 1: Το ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί με επιτυχία με το κινητό σας.

Πρόβλημα 1: Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Λύση: Φορτίστε πλήρως την συσκευή και δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο.

Πρόβλημα 2: Το ηχείο δεν συνδέεται με το κινητό σας τηλέφωνο.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς κατά την επιλογή του "DAEWOO DSK-345" στη λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

Πρόβλημα 3: Το ηχείο και το κινητό τηλέφωνο δεν έχουν καλή ποιότητα απομακρυσμένης σύνδεσης.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.

Πρόβλημα 4: Το ηχείο είναι συνδεδεμένο με άλλο κινητό τηλέφωνο.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ήδη αποσυνδεθεί πριν επιχειρήσετε νέα σύνδεση με άλλο κινητό τηλέφωνο.

Θέμα 2: Ο ήχος της συσκευής είναι πολύ ήπιος ή χαμηλής έντασης.

Πρόβλημα 1: Το επίπεδο φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Λύση: Φορτίστε πλήρως την συσκευή και δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο.

Πρόβλημα 2: Η ένταση ήχου του ηχείου ή του κινητού τηλεφώνου, είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Αυξήστε το επίπεδο της έντασης του ηχείου ή του κινητού τηλεφώνου.

Πρόβλημα 3: Το μουσικό κομμάτι δεν ακούγεται.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι αποτελεί κατάλληλη αναπαραγόμενη μορφή από το κινητό σας τηλέφωνο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, στην συσκευασία ή στο εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους ως ανακυκλούμενα υλικά, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία και το κατάστημα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος.
- Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από σύνδεση με οποιοδήποτε αξεσουάρ ή λογισμικό που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης.

Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει όταν:

- το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή μεταβληθεί με τρόπο αντίθετο προς το σκοπό χρήσης του. Δεν προσφέρεται αποζημίωση όταν η συσκευή έχει διανύσει μεγάλη περίοδο αδράνειας ή έχει υποστεί άμεσες ή έμμεσες βλάβες που οφείλονται στην κακή χρήση της.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλον πέραν του εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής ή εάν έχει επισκευαστεί με μη-εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά.
- Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος έχει σβηστεί, τροποποιηθεί ή δεν είναι ευδιάκριτος.
- Το μηχάνημα έχει εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες/συνθήκες περιβάλλοντος ή υγρασία.
- Οι μπαταρίες παρουσιάζουν σημάδια διάβρωσης, οξείδωσης ή διαρροής.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

FLAMAGAS S.A.

C.Metallurgy 38, 08038, Barcelona

T: +34 93 291 0505

ΦΛΑΜΑΓΚΑΣ Α.Ε.

Σ. Μεταλλουργίας 38, 08038, Βαρκελώνη

E: info@flamagas.com , info@daewoo-international.es

www.electronicaflamagas.com.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Κόμπρα Σέντερ Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση 25^{ης} Μαρτίου 13 & Τεώ, 17778, Ταύρος, Αττικής

Cobra Center Ltd, 25th Martiou 13 & Teo, 17778, Tavros, Attiki

T.: 210 4829801

F: +30 210 4826528

E: cobra@cobra-center.gr

www.cobra-center.gr